



Teile und Zubehör - Einbauanleitung

Zusatzblatt zu Einbauanleitungen

**Autotelefoneinbau (D-Netz) Handy in Mittelkonsole
mit Freisprecheinrichtung für BMW 3er Limousine (E46/4)
ohne Telefonvorbereitung**

**Autotelefoneinbau (D-Netz) in Mittelkonsole/auf Telefonkonsole
mit Freisprecheinrichtung für BMW 3er Limousine (E46/4)
ohne Telefonvorbereitung**

Wichtige Information !

Folgende Punkte sind zu beachten:

Einbausätze sind auch gültig für BMW 3er Coupé (E46/2) ohne SA640

Achtung:

Die Schablone für Öffnung Dachhimmel in der Anleitung Autotelefoneinbau (D-Netz) Handy in Mittelkonsole mit Freisprecheinrichtung für BMW 3er Limousine (E46/4) ohne Telefonvorbereitung und der Anleitung Autotelefoneinbau (D-Netz) in Mittelkonsole/auf Telefonkonsole mit Freisprecheinrichtung für BMW 3er Limousine (E46/4) ohne Telefonvorbereitung ist nur für Fahrzeuge E46/4 gültig und darf **nicht** in Fahrzeugen E46/2 verwendet werden.

Bei Fahrzeugen E46/2 **muß** die beiliegende Schablone, Bildnummer F 46 0192 B, verwendet werden!